


Einzelteile der Lokomotive 26194



Details der Darstellung können von dem Modell abweichen.

Einzelteile der Lokomotive 26194

| Lfd. Nr. | Benennung | Bestell-Nr. |
|----------|-------------------------------|-------------|
| 1 | Scherenstromabnehmer | E302 663 |
| 2 | Schraube | E785 080 |
| 3 | Leiterplatte Führerstandsbel. | E267 004 |
| 4 | Leiter, Handstangen, Pfeife | E270 398 |
| 5 | Laufstege | E272 588 |
| 6 | Schraube | E786 750 |
| 7 | Lautsprecher | E234 556 |
| 8 | Decoder | 270 616 |
| 9 | Motor | E270 401 |
| 10 | Leiterplatte Beleuchtung | E266 902 |
| 11 | Puffer | E176 827 |
| 12 | Kurzkupplung | E701 630 |
| 13 | Kupplungshalter | E12 5100 00 |
| 14 | Kessel | E12 7415 00 |
| 15 | Haftreifen | 7 154 |
| 16 | Achshalter | E12 7411 00 |
| 17 | Schraube | E14 0809 08 |
| 18 | Schleifer | E267 243 |
| | Zugvorrichtung, Bremsleitung | E311 711 |

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.

Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin Reparatur-Service repariert werden.