


Einzelteile der Lokomotive 29641



Details der Darstellung können von dem Modell abweichen.

Einzelteile der Lokomotive 29641

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell-Nr.
1	Dach	E140 422
2	Steckteile Stirn	E140 423
3	Lichtkörper	E264 989
4	Schraube	E786 540
5	Stirnbeleuchtung	E264 991
6	Lautsprecher	E180 680
7	Decoder	261 044
8	Schraube	E590 410
9	Motor	E258 207
10	Welle, Lager, Gelenke	E199 506
11	Treibgestell	E258 052
12	Schleifer	—
13	Schraube	E786 790
14	Haftreifen	E656 500
15	Schraube	E786 830
16	Drehgestell	E279 203
17	Schraube	E786 341

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.
Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin Reparatur-Service repariert werden.