


Einzelteile der Lokomotive 30110



Details der Darstellung können von dem Modell abweichen.

Einzelteile der Lokomotive 30110

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell-Nr.
1	Scherenstromabnehmer	E619 460
2	Puffer	E761 070
3	Schraube	E785 070
4	Schraube	E750 120
5	Glühlampe	E600 000
6	Schraube	E784 820
7	Motorschild	E210 881
8	Feldmagnet	E210 882
9	Anker	E214 118
10	Motorbürsten	E601 460
11	Lötfahne	E212 230
12	Haftreifen	7 153
13	Halteplatte	E405 040
14	Decoder	326 878
15	Schraube	E785 050
16	Schleifer	7 185
17	Schraube	E756 100
18	Laufgestell mit Kupplung	E326 815
19	Schraube	E785 050
20	Schraube	E753 510

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.
Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin Reparatur-Service repariert werden.