


Einzelteile der Lokomotive 36827



Details der Darstellung können von dem Modell abweichen.

Einzelteile der Lokomotive 36827

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell-Nr.
1	Dach	E176 728
2	Lampe vorn	E320 486
3	Beleuchtung, hinten	E177 526
4	Schraube	E321 592
5	Puffer	E189 780
6	Leitungen, Kessel	E189 781
7	Linse	E321 553
8	Beleuchtung, vorn	E177 525
9	Leiterplatte Licht	E171 783
10	Schraube	E219 088
11	Schraube	E321 552
12	Kontaktplatte	E322 108
13	Decoder	176 729
14	Motor	E322 099
15	Telexkupplung	E117 993
16	Kupplungsschacht	E321 557
17	Trittbrett mit Griffstange	E189 782
18	Schleifer	7 164
19	Radsatz	E322 101
20	Blattfeder	E321 558
21	Schneckenradsatz	E322 102
22	Zwischenradsatz	E322 104
23	Zwischenradsatz	E322 103
24	Zwischenradsatz	E322 105
25	Magnet	E321 521
26	Achshalter, Isolierplatte, Lötfläche	E189 783

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.

Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin-Reparatur-Service repariert werden.