


Einzelteile der Lokomotive 37062



Details der Darstellung können von dem Modell abweichen.

Einzelteile der Lokomotive 37062

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell-Nr.
1	Dachstromabnehmer	E199 469
2	Sockel	E236 971
3	Pfeife	E239 990
4	Bretter, Stangen	E179 780
5	Schraube	E750 200
6	Griffstangen	E240 201
7	Aufstieg, Treppe	E179 775
8	Lichtkörper, Laternen	E179 774
9	Schraube	E785 090
10	Beleuchtungseinheit	E163 455
11	Decoder	236 959
12	Schraube	E786 750
13	Rahmenblende	E179 769
14	Umlauf kpl	E236 956
15	Kurzkupplung	E701 630
16	Kupplungsdeichsel	E163 449
17	Lautsprecher	E183 895
18	Motor	E176 308
19	Schraube	E753 030
20	Vorlauf	E179 768
21	Haftreifen	7 153
22	Bremsattrappen	E179 767
23	Schleifer	7 164
24	Schraube	E786 790
25	Schraube	E756 150
26	Motorhalter	E176 314
	Heizleitung	E163 490
	Bremsleitung	E12 5149 00
	Einsatz-Rahmenblende	E240 202

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.

Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin Reparatur-Service repariert werden.