


# Einzelteile der Lokomotive 37069



Details der Darstellung  
können von dem Modell  
abweichen

# Einzelteile der Lokomotive 37069

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell-Nr.
1	Scherenstromabnehmer	E603 796
2	Dachaufsatz	E250 643
3	Pfeife, Isolatoren, Verteiler	E250 644
4	Puffer	E250 645
5	Lampe	E250 646
6	Schraube	E785 050
7	Griffstangen, Trittbretter	E250 647
8	Decoder	248 253
9	Motor	E247 246
10	Schraube	E19 8044 00
11	Schraube	E19 8015 00
12	Leiterplatte Beleuchtung	E247 374
13	Laufgestell	E248 264
14	Drehgestell	E248 266
15	Kessel, Winde	E250 648
16	Druckfeder	E765 620
17	Schraube	E755 230
18	Kopfstift	E14 0421 28
19	Haftreifen	7 154
20	Stromführende Kupplung	72 020
21	Schraube	E785 070
22	Schleifer	E300 101
23	Schraube	E786 790
24	Rauchsatz	72 270
25	Lautsprecher	E234 556
	Zugvorrichtung, Lokführer	E248 248

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.

Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin-Reparatur-Service repariert werden.