




Details der Darstellung können von dem Modell abweichen.

Einzelteile der Lokomotive 38440

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell-Nr.
1	Tritte	E380 503
2	Geländer	E380 504
3	Schneepflug, Spiegel, Blende	E380 505
4	Lampen	E380 506
5	Handrad, Signalhorn, Kamin	E380 507
6	Antenne, Stutzen	E380 508
7	Steckdosen	E380 509
8	Rauchgenerator	E375 088
9	Decoder	375 087
10	Motor	E375 078
11	Schraube	E266 667
12	Linsenschraube	E269 996
13	Kupplung komplett	E375 094
14	Kurzkupplung	E357 874
15	Lautsprecher	E392 433
16	Drehgestell	E375 091
17	Drehgestell	E375 093
18	Schleifer	E206 370
19	Haftreifen	7 154
20	Schraube	E392 431
21	Feder	E392 432
22	Spange	E385 438
	Schlauch, Bahnräumer (geschlossen), Leitung	E375 038

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.

Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin Reparatur-Service repariert werden.