







1 Windleitblech rechts + links	E265 208
2 Pfeife, Ventile, Pumpen	E265 209
3 Gummiwulst, Trittstufe	E265 212
4 Halteklammern	E265 214
5 Motor	E277 912
6 Schraube	E786 750
7 Haltebügel	E222 005
8 Schraube	E786 341
9 Schaltschieberfeder	7 194
10 Gestänge links	E254 453
11 Gestänge rechts	E254 452
12 Schraube	E281 469
13 Schraube	E246 083
14 Puffer	E180 625
15 Haken	E282 390
16 Zylinderblock	E247 484
17 Blattfedern, Trittstufe	E265 218
18 Laufgestell	E265 219
19 Schraube	E750 180
20 Sechskantansatzschraube	E499 840
21 Sechskantansatzschraube	E223 431
22 Distanzring	E189 381
23 Haftreifen	7 153
24 Kuppelstangen	E265 224
25 Zugstange	E248 757
26 Bolzen	E298 020
27 Schraube	E786 790
28 Decoder	259 339
29 Griffstange, Lichtkörper, Leiter	E265 226
30 Kurzkupplung	E701 630
31 Tritte, Schienenräumer	E264 551
32 Lautsprecher	E251 752
33 Kupplungsdeichsel	E215 804
34 Steckteile am Tender	E265 227
35 Schleiferfeder	E434 110
36 Schraube	E786 080
37 Schleiferträger	E280 280
38 Schleifer	E280 270
Schraubenkupplung	E282 310
Bremsleitung	E12 5149 00
Kolbenstangenschutzrohr	E250 449