




Einzelteile der Lokomotive 39150

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell-Nr.
1	Pfeife	E239 990
2	Scheibenwischer	E271 494
3	Haken	E282 390
4	Puffer kpl.	E271 495
5	Lautsprecher	E234 556
6	Schraube	E786 750
7	Decoder	266 966
8	Schraube	E786 330
9	Haltebügel	E208 192
10	Kabelclip	E574 008
11	Motor	E256 881
12	Halteklammer	E230 561
13	Wellen	E271 497
14	Beleuchtungseinheit	E262 404
15	Kurzkupplung	E701 630
16	Schaltschieberfeder	7 194
17	Kupplungsdeichsel	E306 991
18	Schürze offen	E256 856
19	Schraube	E785 200
20	Geräteattrappe	E264 344
21	Treibgestell vorn	E313 059
22	Treibgestell hinten	E319 093
23	Schraube	E786 790
24	Schleifer	E206 370
25	Haftreifen	7 153
	Trittstufe	E244 863
	Schraubenkupplung	E282 310
	Steckdose	E203 437
	Bremsleitung	E211 303
	Schürze geschlossen	E256 858

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.

Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin Reparatur-Service repariert werden.