


Einzelteile der Lokomotive 39152



Details der Darstellung können von dem Modell abweichen.

Einzelteile der Lokomotive 39152

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell-Nr.
1	Pfeife	E239 990
2	Scheibenwischer	E271 494
3	Haken	E282 390
4	Puffer komplett	E377 166
5	Lautsprecher	E234 556
6	Schraube	E786 750
7	Decoder	371 056
8	Schraube	—
9	Haltebügel	E208 192
10	Kabelclip	E574 008
11	Motor	E256 881
12	Halteklammer	E230 561
13	Wellen	E271 497
14	Beleuchtungseinheit	E262 404
15	Kurzkupplung	E357 874
16	Schaltschieberfeder	7 194
17	Kupplungsdeichsel	E371 046
18	Schürze offen	—
19	Schraube	E785 200
20	Geräteattrappe	E371 369
21	Treibgestell vorn	E370 951
22	Treibgestell hinten	E370 952
23	Schraube	E786 790
24	Schleifer	E206 370
25	Haftreifen	7 153
	Trittstufe	E370 219
	Schraubenkupplung	E282 310
	Bremsleitung	E211 303

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.

Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin Reparatur-Service repariert werden.