



Einzelteile der Lokomotive 39622



Details der Darstellung
können von dem Modell
abweichen

Einzelteile der Lokomotive 39622



Details der Darstellung
können von dem Modell
abweichen

Einzelteile der Lokomotive 39622

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell—Nr.		
		A- Unit	B-Unit	A- Unit
1	Hörner, Antenne	E265 427	—	E265 427
2	Glasteile	E238 464	E572 240	E238 464
3	Schraube	E785 120	—	E785 120
4	Lötffahne	E231 470	—	E231 470
5	Graphitbürste	E601 460	—	E601 460
6	Motor	E165 841	—	E165 841
7	Haftreifen	7 154	—	7 154
8	Treibgestell	E562 360	—	E562 360
9	Lautsprecher	—	E169 084	—
10	Decoder	317 733	—	—
11	Leiterplatte Beleuchtung	E265 428	—	E265 428
12	Stützblech	E214 620	—	E214 620
13	Senkschraube	E786 190	—	E786 190
14	Kupplungsverbindung fest	E289 600	E289 600	E289 600
15	Drehgestell	E562 370	E562 370	E562 370
16	Drehgestell	—	E204 212	—
17	Schürze	E215 690	E215 690	E215 690
18	Schraube	E785 260	E785 260	E785 260
19	Drehgestellrahmen	E215 700	E215 700	E215 700
20	Schraube	E753 510	E753 510	E753 510
21	Kupplung vorne	E215 830	—	E215 830
22	Schraube	E753 030	E753 030	E753 030
23	Schraube	E750 010	—	E750 010
24	Isolierung	—	E214 700	—
25	Schleifer	—	7 164	—
26	Senkschraube	—	E756 080	—
	Kupplung m. Schneepflug	E317 751	—	E317 751
	Kupplungsdeichsel	E203 679	—	E203 679

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.

Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin-Reparatur-Service repariert werden.