Einzelteile der Lokomotive 39691



Details der Darstellung können von dem Modell abweichen

Einzelteile der Lokomotive 39691

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell-Nr.
1	Dach, Auspuff	E371 412
2	Steckteile Dach	—
3	Geländer	E371 413
4	Fenster	E226 716
5	Lichtkörper	E187 060
6	Schraube	E756 010
7	Leiterplatte Beleuchtung	E188 376
8	Motor	E165 841
9	Graphitbürste	E601 460
10	Schraube	E785 140
11	Puffer	E761 710
12	Decoder	370 569
13	Schraube	E786 790
14	Haftreifen	7 153
15	Kuppelstange	E448 380
16	Schraube	E499 840
17	Bremsattrappe	E448 430
18	Schleifer	7 185
19	Schraube	E756 090
20	Telexkupplung	—
21	Lautsprecher mit Box	E360 154
	Kurzkupplungsdeichsel	E392 740

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.
Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin-Reparatur-Service repariert werden.

Gebr. Märklin & Cie. GmbH
Stuttgarter Str. 55 - 57
73033 Göppingen
Germany
www.maerklin.com

39691/0422/Sm2
Änderungen vorbehalten
© Gebr. Märklin & Cie. GmbH