


Einzelteile der Lokomotive 39781



Details der Darstellung können von dem Modell abweichen.

Einzelteile der Lokomotive 39781

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell-Nr.
1	Windleitbleche	E332 545
2	Pfeife, Ventile, Pumpen, Lichtmaschine	E332 546
3	Gummiwulst	E254 534
4	Schraube	E786 341
5	Schraube	E786 790
6	Motor	E253 762
7	Schraube	E327 459
8	Kupplungsfeder	—
9	Deichsel Zugstange	E332 551
10	Schraube	E750 100
11	Schienenräumer re. u. li.	E332 552
12	Gestänge links	E327 135
13	Gestänge rechts	E327 129
14	Laternen, Lichtkörper	E332 553
15	Haken	E282 390
16	Puffer rund	E144 353
17	Puffer flach	E123 252
18	Druckfeder	E15 2097 00
19	Drehgestell vorn	E238 303
20	Schraube	E327 454
21	Haftreifen	E656 520
22	Kuppelstange re. u. li.	E332 555
23	Distanzring	E189 381
24	Sechskantansatzschraube	E237 728
25	Sechskantansatzschraube	E143 781
26	Leiter, Griffstange	E332 559
27	Schraube	E786 750
28	Decoder	327 132
29	Lautsprecher	E332 562
30	Kurzkupplung (stromführend)	E290 764
31	Zugfeder	E765 600
32	Druckfeder	E15 0430 00
33	Schleifer	E206 370
	Leitung, Schutzrohr, Schraubenkupplung, Kurzkupplung, Lokführer, Heizer	E330 932
	Rauchsatz	72 270

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.

Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin Reparatur-Service repariert werden.