


Einzelteile der Lokomotive 39867



Details der Darstellung können von dem Modell abweichen.

Einzelteile der Lokomotive 39867

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell-Nr.
1	Antenne, Signalhörner	E380 106
2	Stromabnehmer	E352 747
3	Stromabnehmer	—
4	Stromabnehmer	E116 071
5	Trägerisolation	E116 065
6	Griffstangen	E380 107
7	Schraube	E750 250
8	Schraube	E786 750
9	Decoder	373 744
10	Lautsprecher	E101 066
11	Leiterplatte Beleuchtung	E236 095
12	Pufferbohle	E204 016
13	Puffer	E203 618
14	Tritt	E112 817
15	Haken	E282 390
16	Schneeräumer	E212 704
17	Kupplungsdeichsel	E204 015
18	Schaltchieberfeder	7 194
19	Kurzkupplung	E357 874
20	Halteklammer	E230 561
21	Welle, Lager, Gelenke	E259 277
22	Welle, Lager, Gelenke	E259 278
23	Motor	E192 730
24	Schraube	E785 200
25	Treibgestell	E195 612
26	Treibgestell	E195 611
27	Haftreifen	7 153
28	Schraube	E786 790
29	Schleifer	E206 370

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.

Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin Reparatur-Service repariert werden.