


Einzelteile der Lokomotive 39974



Details der Darstellung können von dem Modell abweichen.

Einzelteile der Lokomotive 39974

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell-Nr.
1	Arbeitsbühne	E140 389
2	Schraube	E750 250
3	Scherenstromabnehmer	E119 452
4	Ausguck	E140 393
5	Steckteile Dach	E286 697
6	Laufstege	E115 240
7	Lichtkörper oben	E115 336
8	Schraube	E131 252
9	Puffer links	E230 866
10	Puffer rechts	E230 865
11	Haken	E282 390
12	Lichtkörper unten	E230 863
13	Schraube	E786 341
14	Decoder	278 821
15	Lautsprecher	E286 717
16	Schraube	E756 290
17	Haftreifen	E656 500
18	Motor	E180 368
19	Kupplungsdeichsel	E214 980
20	Schaltschieberfeder	E308 085
21	Schraube	E786 790
22	Treibradsatz Triebwagen	E280 423
23	Druckfeder	E15 2097 00
24	Schleifer	E103 264
	Bremsleitung	E12 5149 00
	Seitenleiter	E113 582

Hinweis: Einige Teile werden nur ohne oder mit anderer Farbgebung angeboten.
Teile, die hier nicht aufgeführt sind, können nur im Rahmen einer Reparatur im Märklin Reparatur-Service repariert werden.