



Einzelteile der Triebzüge 39980 und 39985



Einzelteile der Triebzüge 39980 und 39985

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell-Nr.	
		39980	39985
	Triebwagen		
1	Aufbau	230 848	230 848
2	Dach	230 852	230 852
3	Glasteile	110 051	110 051
4	Puffer rechts	230 865	230 865
5	Puffer links	230 866	230 866
6	Haken	282 390	282 390
7	Steckdose	230 868	230 868
8	Steuerleitung	230 867	230 867
9	Führerstand	230 864	230 864
	Wagen-Unterteil		
11	Linsenschraube	786 330	786 330
12	Inneneinrichtung	230 847	107 912
13	Linsenschraube	756 290	756 290
14	Lautsprecher	508 613	—
15	Motor	230 843	230 843
16	Decoder	611 453	107 913
17	Leiterplatte Schnittstelle	611 451	611 451
18	Linsenschraube	786 750	786 750
19	Kupplungsdeichsel	214 980	214 980
20	Kontaktfeder	239 830	239 830
21	Schaltschieberfeder	200 330	200 330
22	Treibgestell komplett	230 832	230 832
23	Druckfeder	765 830	765 830
24	Treibbradsatz	230 835	230 835
25	Haftreifen	7 154	7 154
26	Druckfeder	15 2097 00	15 2097 00
27	Treibbradsatz	230 837	230 837
28	Abdeckung	230 838	230 838
29	Senkschraube	786 790	786 790
30	Schleifer	103 264	103 264
	Steuerwagen		
31	Aufbau	230 879	230 879
32	Dach	230 883	230 883
33	Glasteile	110 058	110 058
34	Führerstand	230 864	230 864
35	Führerstand	230 891	230 891
	Wagen-Unterteil		
36	Leiterplatte	611 455	611 455
37	Linsenschraube	786 330	786 330
38	Inneneinrichtung	230 872	230 872
39	Leiterplatte	611 454	611 454
40	Schleiferfeder rechts	225 088	225 088
41	Schaltschieberfeder	200 330	200 330
42	Boden	230 871	230 871
43	Druckfeder	765 670	765 670
44	Kontaktfeder	230 876	230 876
45	Radsatz	403 110	403 110
46	Radsatz	700 150	700 150
47	Kontaktstück	107 442	107 442
	Kupplung	239 550	239 550

Einzelteile der Triebzüge 39980 und 39985



Einzelteile der Triebzüge 39980 und 39985

Lfd. Nr.	Benennung	Bestell-Nr.	
		39980	39985
	Triebwagen		
1	Aufbau	230 848	230 848
2	Dach	230 852	230 852
3	Glasteile	110 051	110 051
4	Puffer rechts	230 865	230 865
5	Puffer links	230 866	230 866
6	Haken	282 390	282 390
7	Steckdose	230 868	230 868
8	Steuerleitung	230 867	230 867
9	Führerstand	230 864	230 864
	Wagen-Unterteil		
11	Linsenschraube	786 330	786 330
12	Inneneinrichtung	230 847	107 912
13	Linsenschraube	756 290	756 290
14	Lautsprecher	508 613	—
15	Motor	230 843	230 843
16	Decoder	611 453	107 913
17	Leiterplatte Schnittstelle	611 451	611 451
18	Linsenschraube	786 750	786 750
19	Kupplungsdeichsel	214 980	214 980
20	Kontaktfeder	239 830	239 830
21	Schaltschieberfeder	200 330	200 330
22	Treibgestell komplett	230 832	230 832
23	Druckfeder	765 830	765 830
24	Treibbradsatz	230 835	230 835
25	Haftreifen	7 154	7 154
26	Druckfeder	15 2097 00	15 2097 00
27	Treibbradsatz	230 837	230 837
28	Abdeckung	230 838	230 838
29	Senkschraube	786 790	786 790
30	Schleifer	103 264	103 264
	Steuerwagen		
31	Aufbau	230 879	230 879
32	Dach	230 883	230 883
33	Glasteile	110 058	110 058
34	Führerstand	230 864	230 864
35	Führerstand	230 891	230 891
	Wagen-Unterteil		
36	Leiterplatte	611 455	611 455
37	Linsenschraube	786 330	786 330
38	Inneneinrichtung	230 872	230 872
39	Leiterplatte	611 454	611 454
40	Schleiferfeder rechts	225 088	225 088
41	Schaltschieberfeder	200 330	200 330
42	Boden	230 871	230 871
43	Druckfeder	765 670	765 670
44	Kontaktfeder	230 876	230 876
45	Radsatz	403 110	403 110
46	Radsatz	700 150	700 150
47	Kontaktstück	107 442	107 442
	Kupplung	239 550	239 550